



Universidade Estadual  
do Norte Fluminense -  
Darcy Ribeiro (UENF)

## Comissão Interna de Biossegurança UENF - CIBio/UENF

Versão nº: 01  
Data de Aprovação:  
04/04/2023

CIBIO\_POP\_06

Página 1 de 2

### PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

## Procedimentos para limpeza e/ou desinfecção de superfícies do ambiente laboratorial NB1 e NB2 envolvendo manipulação de OGMs e derivados

### 1- Procedimentos de limpeza para o piso do laboratório:

**Quem deverá ser responsável:** Profissionais terceirizados responsáveis pela limpeza do laboratório.

**Periodicidade:** Semanal.

Aplicar a técnica de varredura úmida em pano umedecido com solução de hipoclorito de sódio 0,5 %, removendo o pó e possíveis detritos soltos no chão, fazendo uso de pano úmido e rodo. Esses resíduos não podem ser levados até a porta de entrada da sala, devendo ser recolhidos do ambiente com o auxílio de pá e descartados em sacos brancos para descarte de OGM.

Deve-se iniciar a limpeza pelos cantos e em horários previamente determinados onde não há fluxo de pessoas.

O material de limpeza usado deve ser exclusivo do laboratório não devendo ser usado em outras salas.

### 2- Procedimentos de limpeza das superfícies de trabalho após manipulação de OGMs e derivados:

**Quem deverá ser responsável:** o próprio executor do experimento.

**Periodicidade:** Sempre após o término dos experimentos proceder a desinfecção da superfície de trabalho, borrifando solução de desinfetante apropriada (solução de hipoclorito 0,5 % ou álcool 70%, dependendo do agente manipulado)

1. Secar com papel descartável que deve ser descartado no lixo biológico;
2. Se necessário, após desinfecção realizar a limpeza com água e sabão ou detergente;
3. Enxaguar e secar como descrito no subitem 1.

### 3- Procedimentos de limpeza de bancadas e prateleiras onde não há manipulação de OGMs e derivados:

**Quem deverá ser responsável:** técnico do laboratório.

**Periodicidade:** Semanalmente.



Universidade Estadual  
do Norte Fluminense -  
Darcy Ribeiro (UENF)

## Comissão Interna de Biossegurança UENF - CIBio/UENF

Versão nº: 01

Data de Aprovação:  
04/04/2023

CIBIO\_POP\_06

Página 2 de 2

### PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

1. Retirar a poeira com auxílio de pano umedecido em solução de hipoclorito 0,5 % ou etanol 70 %;
2. Se necessário, realizar a limpeza com água e sabão ou detergente;
3. Enxaguar e secar;

#### Notas:

1. O procedimento de limpeza do piso executados pelos profissionais terceirizados deverá ser realizado apenas com supervisão dos técnicos do laboratório;
2. Cabe ao pesquisador responsável ser responsável pelo treinamento dos profissionais encarregados pela limpeza do laboratório (serviço terceirizado). Recomenda-se que estes profissionais sejam incluídos nos treinamentos sobre procedimentos de biossegurança obrigatórios;
3. Cabe ao pesquisador responsável fornecer os EPIs apropriados para a realização da limpeza do local de trabalho..
4. Em caso de acidentes envolvendo o derramamento de material biológico, deve-se aplicar os procedimentos descritos no “POP DERRAME”;